

## **GoPro HD HERO2 Firmware-Update** mit CineForm Studio

- 1) Achten Sie darauf dass Ihre HD-Kamera eine HERO2 ist. Und Ausgeschaltet.
  - b. Nicht angeschlossen am Computer ist
  - c. Geladen mit einer SD-Karte
  - d. Die Batterie ist gut geladen
- 2) Installieren Sie CineForm Studio auf Ihrem Computer.
- 3) Nach erfolgreicher Installation schließen Sie das Programm CineForm Studio.
- 4) Legen Sie eine SD-Karte in Ihr HD HERO2 Kamera.
- 5) In Ihrem HD-HERO2 Kamera ein.
- 6) Falls Ihre Kamera oder SD-Karte nicht vorher benutzt wurde, nehmen Sie ein Test-Foto oder kurzes Video auf.
- 7) Schließen Sie Ihren HD HERO2 Kamera an Ihren Computer mit USB-Kabel an.
- 8) Öffnen Sie CineForm Studio Software-Anwendung.
- 9) Wenn ein Update verfügbar ist, wird ein Dialogfeld angezeigt - klicken Sie auf "Update".
- 10) CineForm Studio wird automatisch heruntergeladen und installiert die neue Firmware auf Ihrer HD-HERO2 Kamera.

Für Fragen oder Probleme während der Installation wenden Sie sich bitte GoPro Support:  
**<http://gopro.com/support>**